


Anvisning för byte av innerrör


Börja med att montera lös röret från fördelaren. Man kan behöva dra hårt för att det ska lossna.



1. Snedkapa ändarna på både det befintliga och det nya röret. Snittet ska vara ca 200 - 250 mm långt.



2. Trä in rörändarna i röret så att ändarna blir låsta i röret.



3. Borra två hål genom båda rörändarna.



4. Trä en tråd genom hålen. Fäst med tejp.

FÖR ATT UNDERLÄTTA BYTET KAN DU:

- Använda såpvatten mellan röret och skyddsröret
- Värma röret genom att spola igenom hetvatten
- Använda tryckluft mellan skyddsrör och PE-RT-röret
- Använda silikonspray (silikonet påverkar inte PE-RT-röret)

För att skjuta in det nya röret drar en person i det befintliga röret och en person skjuter på med det nya röret. Om det nya röret knäcks eller skadas måste det bytas ut.

Thermotech Scandinavia AB

Växel: 0620-68 33 30

info@thermotech.se

www.thermotech.se

Regionkontor:

Norra Norrland 090-699 20 00

Södra Norrland 060-50 10 00

Mitt 019-689 06 00

Sydost 0470-59 88 10

Stockholm 0176-20 75 40

Väst 0322-62 38 33

Syd 040-671 00 20



Thermotech Scandinavia AB har ledningssystem för kvalitet och miljö som uppfyller kraven enligt ISO 9001 och 14001.